

РОЛЛЕР (TRACK BALL)

Роллер (манипулятор трекбол с кнопками) представляет собой устройство управления курсором со встроенным в верхней части корпуса шаром. Вращение шара рукой согласованно перемещает по экрану курсор.

Используется вместо мышки. К данным устройствам прикреплен шнур, который позволяет размещать их на разном расстоянии, прикреплять к инвалидному креслу. Работа на экране компьютера осуществляется в процессе нажатия кнопок и вращения шара, которые размещены в удобном положении для руки пользователя. Шаровой указатель поддерживает (фиксирует) положение руки, что способствует снижению переутомления. Для детей трекбол выпускается с кнопками контрастного цвета.

Роллеры действуют и подбираются так же, как и специальные джойстики.

